

Instrucciones de instalación del suelo laminado Trendtime 3 de Parador



Nota: Los consejos de instalación que se muestran a continuación se refieren únicamente a las particularidades de la instalación en espiga. Encontrará un manual de instalación completo en la guía de instalación de laminados: parador.de/guide-installation-download



Los pasos más importantes:

A la hora de elegir su capa base, compruebe que tenga suficiente resistencia a la presión. No deberá ser inferior a los 120 kPa. Las capas base blandas o menos resistentes perjudican la estabilidad de la instalación.

Nuestros productos Akustik Protect 80, Akustik Protect 100 y Akustik Protect 500 cumplen con estos requisitos.

Por favor, instale las lamas de tal forma que la hembra quede instalada en dirección a la instalación para poder introducir en ella el macho.

Aplique cola para unir las lamas de las primeras y últimas tres filas completas. Si el suelo se coloca con calefacción por suelo radiante o la humedad relativa no está entre el 30 % y el 65 %, pegue todas las planchas.

Aplique una cantidad moderada de cola D3 de Parador en las zonas para encolar de los bordes longitudinales y testas. Evite aplicar demasiada cantidad, para evitar que la cola se salga de la junta en V.

Las lamas deben estar encajadas de forma totalmente hermética. Para ello puede, por ejemplo, unir las lamas de forma totalmente hermética con cinta adhesiva.

Para su fijación debe poner peso sobre las juntas que ha pegado, de forma uniforme y en toda la lama.

Compruebe que la cola se haya secado.

En los espacios triangulares se tienen que instalar lamas que se hayan cortado con exactitud.

Aplique cola para unir las lamas recortadas y acortadas.

Haga lo mismo que hizo con las primeras y últimas tres filas:

1. Aplique una cantidad moderada de cola D3 en los bordes longitudinales y en las testas.
2. Compruebe que las lamas estén instaladas de forma hermética.
3. Ponga peso de forma uniforme sobre toda la lama.
4. Deje que la cola se seque.

Si prefiere pegar el suelo en toda la superficie, póngase primero en contacto con nosotros.

Encontrará el manual de instalación detallado explicando paso a paso en la página web: parador.de/guide-installation-download

